

## INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

### Su nueva versión está llena de características:

- El exclusivo plegado/desplegado con un solo toque que hace que el VISION sea el más fácil de usar y que se pliegue de forma más plana que sus principales competidores.
- La revolucionaria pantalla Caddy White puede verse con cualquier luz, incluso a pleno sol. También se puede personalizar.
- Ruedas principales de fácil desmontaje con perfil de bajo y alto agarre. Neumáticos de PU que duran hasta 5 veces más que los neumáticos estándar.
- Control de distancia y operación programable para zurdos /diestros. Ajustes de velocidad en incrementos de 0.5 para adaptarse perfectamente a su ritmo.
- Modo de simplicidad para aquellos que quieren un carro sin los extras lujosos.
- Se suministra con batería Litio LiFeP04 de serie.
- Diseñado en el Reino Unido para un funcionamiento sencillo y fiable. Dos años de garantía en piezas y mano de obra.



Vision  
La diferencia  
es clara

El carro Golfstream Vision es uno de los carros de golf más ligeros y fáciles de plegar/desplegar del mercado actual. Cuenta con una pantalla E-Reader específicamente diseñada para que pueda leerla fácilmente con cualquier luz, incluso a pleno sol.

Con neumáticos de alto agarre, ruedas de fácil desmontaje y un sistema de no giro para mantener la bolsa en su sitio, descubrirá que ha tomado una fantástica decisión de compra.

## EN LA CAJA



En la caja encontrará su Golfstream Vision, la batería y el cargador. Saque la batería y el cargador y póngalos a cargar enchufando el cargador a la batería y la batería a la red eléctrica, asegurándose de que la luz roja de carga se ilumina. Una vez que la luz se ponga en verde, su carro estará listo para ser utilizado.

Tómese un par de minutos para registrar su garantía en [www.golfstream.es/garantia](http://www.golfstream.es/garantia) y guarde el recibo original en un lugar seguro para que, en caso de tener que reclamar, tenga todo a mano.

## GUÍA RÁPIDA

1. Antes de abrir por primera vez su Vision, suelte los cordones elásticos que se usaron para envolverlo. Ahora levante el asa hasta la posición totalmente erguida, el cierre central se bloqueará con un clic de seguridad.
2. Ahora, si utiliza la batería de litio suministrada, conecte el cable adaptador en la toma de corriente de la plataforma de potencia - prevemos que en la mayoría de los casos la dejará conectada permanentemente. Enchufe la pieza en T en la batería teniendo en cuenta que sólo puede entrar en un sentido. La pantalla ha cambiado de "VISION" a "0:0" intermitente. Presione el botón de encendido y apagado y el parpadeo se hará sólido, la energía está ahora disponible para el motor, girando la perilla de encendido y apagado pondrá la máquina en acción.

Una vez que tenga estos elementos básicos, añada la bolsa de golf y listo.


Para una explicación más profunda de su nuevo carro Vision, siga leyendo.

Cuando lleve la máquina levántela por la zona resaltada en la imagen, el cierre magnético evitará que se abra. Coloque el carro en posición horizontal y levántelo desde el asa, el imán se liberará y podrá extender el asa hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

Añada la batería y su Visión estará lista para la acción.

Cuando enchufe su Vision, el logotipo será sustituido por el 0,0 parpadeando. Este es el indicador de velocidad, mientras esté parpadeando no se ofrece energía al motor. Al girar el mando de control, la pantalla cambiará en incrementos de 0,5, lo que le permitirá elegir la velocidad exacta para adaptarse a su ritmo de marcha.





Una sola pulsación del mando de control ofrece potencia al motor a la velocidad seleccionada, la velocidad se puede controlar con el mando de control.

Pulse el mando de control para detener el carro y la pantalla volverá a parpadear.

Tenga en cuenta que en una pendiente descendente existe la posibilidad de que el carro siga moviéndose por la gravedad. Cuando se detenga, aparque la máquina para que no se desplace en vacío cuesta abajo.

Su Vision cuenta con neumáticos de PU súper adherentes que ofrecen mucho más agarre y alrededor de 5 veces menos desgaste que una rueda de carro de golf tradicional.

PULSE & MANTENGA 2 SEG




## CONTROL DE DISTANCIA

Su carro Vision viene con una función de control de distancia que le permite enviar su carro por sí mismo durante 10, 20 o 30 metros (aproximadamente).

Para acceder al modo DC mantenga pulsado el mando de control durante 2 segundos, aparecerá DC. Mientras se muestra DC, gire el mando de control para alternar entre 10, 20 y 30.

Presione el mando de control hacia abajo cuando aparezca la distancia deseada en la pantalla. Su carro avanzará entonces a la velocidad 6.0 y la pantalla realizará una cuenta atrás.

Puede detener el carro pulsando el botón de control.



## INDICADOR DE BATERÍA

Su Vision viene con un indicador de batería en la parte superior izquierda de la pantalla principal - esto le dará una indicación de cuánta energía le queda en su batería (es orientativo). Por favor, tenga en cuenta que en el modo Simplicidad/Competición el indicador de batería no se mostrará.

## MODO PROGRAMACIÓN

Con la alimentación encendida y el 0,0 parpadeando, mantenga pulsado el mando de encendido/apagado durante 10 segundos hasta que aparezca "Programa". Girando el mando de control se desplazará entre las funciones "Simple", "Normal", "Mano", "Nombre" y "Salir".



**NOMBRE-** Aquí puede cambiar el logotipo de Vision en la pantalla de inicio para que sea tu nombre o tu apodo. Puede tener letras en dos filas de 8. Puede centrar el texto eligiendo uno o dos espacios en blanco antes de empezar. El dígito correspondiente parpadeará; girando el mando de control cambiará los dígitos, pulse para guardar y seguir.



**SIMPLE /NORMAL-** Esta función le permite deshacerse de los sonidos que no desea, dejando sólo los controles simples de parada/arranque y rápido/lento. Seleccione "Simple" y mantenga pulsado durante 3 segundos para guardar. Puede volver al modo normal repitiendo el procedimiento y seleccionando "Normal".



**EXIT-** Seleccione salir para salir del modo de programación.



**LEVANTAR-** Cuando cargue su Vision en el maletero del su coche, hágalo desde el brazo exterior, cerca de la rueda principal. Recójalo sin dar un "tirón" para que el cierre magnético no se desactive y evite que la sección del mango se desprenda.



**MANO-** Si usted es zurdo querrá seleccionar LH, esto invierte el funcionamiento del mando de control rotativo para que sea más rápido en sentido contrario a las agujas del reloj y más lento en sentido de las agujas del reloj. Mantenga pulsado para guardar la opción LH o RH.



**SUBIDAS-** Su Vision tiene neumáticos de PU de gran agarre, sin embargo, si aumenta la velocidad rápidamente podrá hacer girar las ruedas, al igual que un coche. Así que, sobre todo en las cuestas, mueva el control de velocidad gradualmente para obtener el máximo agarre.

**ADVERTENCIAS:** Bajo una presión excesiva su máquina puede mostrar: "Por favor, reinicie" si esto sucede simplemente desenchufe y vuelva a enchufar la batería - si persiste por favor contacte con Golfstream.

Si la pantalla principal no vuelve a VISION (o a la pantalla principal elegida) cuando se desenchufa la batería, la batería de la pantalla necesita ser reemplazada, la máquina seguirá funcionando normalmente cuando esté enchufada. No obstante, póngase en contacto con Golfstream. Si su Visión muestra "Autenticación fallida" por favor desenchufe e intente de nuevo - después de esto por favor contacte con Golfstream.

**DE VUELTA A CASA:** Si alguna vez lo necesita, las ruedas pueden colocarse en una posición exterior desenganchada que permitirá empujar el carro muy fácilmente. Simplemente presione el tapón del cubo con resortes mientras tira de la rueda para alejarla del carro hasta que se encaje en la ranura exterior. Repita la operación con el otro lado.

**MANTENIMIENTO GENERAL:** De vez en cuando, quite las ruedas y retire los restos del eje, como paja o ramas. Antes de volver a colocar la rueda, limpie el eje con un trapo engrasado (una poco basta). Limpie periódicamente la máquina con un paño húmedo y jabonoso, pero nunca lave a chorro.

**COLORES:** Si te apetece un cambio o quieres colores que combinen con tu equipo de fútbol o con tu vestimenta, puedes comprar un paquete de colores que transformará el aspecto de tus carros en 30 minutos. Consulte [www.golfstream.es](http://www.golfstream.es) para obtener más detalles.



Golfstream Ltd., Wilton Road, Haine Industrial Park, Ramsgate, Kent CT12 5HG

Distribuidor Oficial en España

+34 619 991 565 • [info@golfstream.es](mailto:info@golfstream.es) • [www.golfstream.es](http://www.golfstream.es)

## GARANTÍA

Su carro de golf Golfstream tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra, así que asegúrese de registrarla en línea en [www.golfstream.es/garantia](http://www.golfstream.es/garantia)